

Waffenschloss



Wichtiger Hinweis

Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie das Schloss verwenden oder eine neue Kombination festlegen. Wir übernehmen keine Haftung für Funktionsstörungen durch unsachgemäße Handhabung, fehlerhafte Einstellung oder unsachgemäßen Gebrauch sowie für Schäden, die durch unsicheres Verschließen entstehen können.

Hinweis zur Werkseinstellung: Das Schloss wird mit dem Standardcode 0-0-0 ausgeliefert. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diesen Code durch einen persönlichen ersetzen.

1. ERSTE ÖFFNUNG

1. Stellen Sie den werkseitigen Code (0-0-0) an der Markierung ein.
2. Drehen Sie das Schloss nach rechts, um es zu entriegeln.
3. Ziehen Sie die Schlosskomponenten auseinander.

2. PERSÖNLICHEN CODE FESTLEGEN

1. Bringen Sie das Schloss in die geöffnete Position.
2. Stellen Sie den aktuellen Code (0-0-0 oder Ihren letzten Code) an der Markierung ein.
3. Drücken Sie mit einem geeigneten Werkzeug in die Reset-Öffnung oben am Schloss und halten Sie es gedrückt.
4. Wählen Sie einen neuen dreistelligen Code und stellen Sie diesen an der Markierung ein.
5. Lassen Sie das Werkzeug los und ziehen Sie es aus der Reset-Öffnung heraus, um den neuen Code zu speichern.
6. Testen Sie den neuen Code mehrfach, um sicherzugehen, dass er korrekt funktioniert.

3. SCHLOSS ÖFFNEN

1. Drehen Sie die Zahlenräder so, dass der festgelegte Code an der Markierung steht.
2. Drehen Sie das Schloss nach rechts, um es zu öffnen.

4. SCHLOSS VERRIEGELN

1. Führen Sie den Schlossteil in die vorgesehene Öffnung des Gegenstücks ein.
2. Drehen Sie das Schloss nach links, bis es einrastet.
3. Verdrehen Sie die Zahlenräder, um die Kombination zu verdecken.
4. Überprüfen Sie, ob das Schloss sicher verriegelt ist.