

Waffenschloss mit Schlüssel



Wichtiger Hinweis

Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie das Schloss verwenden oder eine neue Kombination festlegen. Wir übernehmen keine Haftung für Funktionsstörungen durch unsachgemäße Handhabung, fehlerhafte Einstellung oder unsachgemäßen Gebrauch sowie für Schäden, die durch unsicheres Verschließen entstehen können.

ÖFFNUNG

1. Nehmen Sie einen der beiden Schlüssel aus der Verpackung.
2. Stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch.
3. Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, bis das Schloss entriegelt wird.
4. Entfernen Sie den Schlüssel und öffnen Sie das Schloss.

SCHLOSS VERRIEGELN

1. Schließen Sie das Schloss, indem Sie die Schließmechanismen in die vorgesehene Position bringen.
2. Stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch.
3. Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn, bis das Schloss einrastet.
4. Entfernen Sie den Schlüssel und überprüfen Sie, ob das Schloss sicher verriegelt ist.